

先端工具組合せチャート ロータリハンマドリル

先端工具+接続工具

製品

デルタゴンビット
ドリルビット(SDS プラスシャンク)

ドリルビット(テーパシャンク)
(市販品)

テーパシャンクアダプタ
(SDS プラスシャンク)

デルタゴンビット(ストレートシャンク)

デルタゴンビット(▲デルタ軸)
(ストレートシャンク)

13mm ハンマドリルチャック
(SDS プラスシャンク)
(回転+打撃で使用)

DH 28PMY2、(旧形)DH 24PM、DH 28PMY 標準付属、
ドリルチャックではご使用できません。
別売のハンマドリルチャックをご使用ください。

アンカセッタ(SDS プラスシャンク)

鉄工錐(市販品)

ドリルチャック + チャックアダプタ
(SDS プラスシャンク)

回転で使用 ※回転+打撃ではご使用できません。

木工錐(市販品)

回転で使用

湿式ダイヤモンドコアビット
(DC120 / 120VA 用)
(ストレートシャンク)

給水タンク
スポンジ組

+

回転で使用

湿式ダイヤモンドコアビット (注)1
(注)2

湿式ダイヤモンドコアアダプタ(A)
(SDS プラスシャンク)

回転で使用

ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・
スーパーウッドコアビット (注)1

ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・
スーパーウッドコアビット用
(SDS プラスシャンク)

六角ソケット

ケミカルアンカー®アダプタ(注)3
(SDS プラスシャンク)

ブルポイント丸

セルフシャープニングブルポイント

カッタ

コールドチゼル

セルフシャープニングコールドチゼル

グルーピングチゼル

2モードモデルは
使用不可

(打撃で使用)
DH 14DBL・DH 18DBL・DH 18DPC・
DH 28PCY2・DH 24PH2・DH 28PC・DH 28PD・
DH 28PEC・DH 28PMY2・DH 28PFY・
DH 36DPB・DH 36DPE・DH 36DPF・DH 3628DA・
DH 3628DB・DH 1826DA
(旧形 DH 30PC2・DH 24PF3・
DH 25DAL・DH 36DAL・DH 36DBL・
DH 36DBDL・DH 36DPA・DH 24PC3・DH 24PM・DH 28PF・
DH 28PMY・DH 18DBDL・DH 28PCY・DH 24PH)のみ適用

(注)4

3モード

DH 1826DA

DH 18DPC

DH 14DBL

(旧形) DH 18DBL



3モード

DH 3628DA/DB

DH 36DPE/DPF

(旧形) DH 36DPA/DPB



2モード

DH 18DPA

DH 18DPB



3モード

DH 28PEC/PCY2

DH 24PH2

(旧形) DH 28PFY

2モード

DH 28PBY2、DH 24PG2

DH 18PG

(旧形) DH 28PB



3モード

(旧形) DH 28PC/PD

(旧形) DH 30PC2

2モード

(旧形) DH 18MB

ストレートシャンク専用



2モード

DH 14DSL

DH 12DD

(旧形) DH 18DSL



2モード

(旧形) DH 18PB



ドリルチャック使用

※ドリルチャックホルダを使用して
「回転+打撃」の作業はしないでください。

SDS プラス用チャック使用

3モード

DH 28PMY2



(注)1 ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用 15 分につき 30 分程度休ませてからご使用ください。

(注)2 DH 18DPA、DH 18DPB はご使用になれません。

(注)3 DH 18DPA、DH 18DPB、DH 18PG はご使用になれません。

(注)4 DH 28PD、DH 3628DB、DH 36DPB、DH 36DPF、(旧形 DH 36DBDL、DH 18DBDL) は集じんユニットを取付けた状態ではデルタゴンビット、ドリルビット以外の取付けはできません。