


# 日立コードレストーチライト UB 18DAL



このたびは日立コードレストーチライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

蓄電池は別売のBSL 1430をお使いください。

HITACHI

## ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないで買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。その他、部品ご入用の場合や取扱い上で困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

### 全国営業拠点

■ 日立工機電動工具センターへのご利用は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

- 北海道支店 TEL (011) 271-4751 (代)  
〒060-0003 札幌市中央区北三条西4丁目1番地1 (日本生命札幌ビル)
- 東北支店 TEL (022) 288-8676 (代)  
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号
- 東京支店 TEL (03) 5812-6331 (代)  
〒110-0016 台東区台東4丁目11番4号 (三井住友銀行御徒町ビル)
- 中部支店 TEL (052) 262-3811 (代)  
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目7番13号 (コスモ栄ビル)
- 北陸支店 TEL (076) 263-4311 (代)  
〒920-0058 金沢市示野中町1丁目163番
- 関西支店 TEL (06) 4796-8451 (代)  
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目6番20号 (スノークリスタル)
- 中国支店 TEL (082) 228-0537 (代)  
〒730-0011 広島市中区基町11番13号 (第一生命ビル)
- 四国支店 TEL (087) 863-6761 (代)  
〒760-0078 高松市今里町1丁目28番14号
- 九州支店 TEL (092) 621-5772 (代)  
〒813-0062 福岡市東区松島4丁目8番5号

「電動工具お客様相談センター」 ☎ 0120-208822 (フリーダイヤル・無料)  
※携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00)  
電動工具ホームページ— <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)  
電話 (03) 5783-0626 (代)

## コードレストーチライト使用上のご注意


ご使用前に下記の説明をよく読んで正しくお使いください。

### ⚠ 注意

- 点灯中の豆球を直接のぞかないでください。
- 使用直後は、豆球が高温になっていますので、フロントカバーをはずさないでください。
- 豆球を交換する場合や使用しない場合は、必ずスイッチをOFF (切) にしてください。
- 雨中では使用しないでください。
- 本体に衝撃を加えたり、分解しないでください。
- 本体にガソリン、シンナー類を付着させないでください。
- 本体を炎天下の車内のような高温 (60℃以上) となりやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。

**注** 使用しないときは、スイッチを入れたままにしないでください。電池の寿命 (充電回数) を短くする原因になります。

## 各部の名称



## 仕様

蓄電池	BSL 1430 (別売)
豆球	18V、0.6A (本体装着：1個、予備：1個)
連続使用时间※	約 4.5 時間 (BSL 1430 満充電時)
寸法	外径 85mm × 274mm (蓄電池を含まず)
質量	0.35kg (蓄電池を含まず)

※連続使用時間は蓄電池の種類や使用状態により異なります。

## 保管について

- 使用後は必ず電源スイッチを切って、保管してください。
- 長期間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。
- 使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。



- 注**
- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
  - 軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
  - 直射日光の当たる場所には保管しない。
  - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。
  - 温度が急変する場所には保管しない。
  - 振動がかかる場所には保管しない。

# 使用方法

## ● トーチライトを使う


### 1 蓄電池の装着

- 蓄電池をA方向に『カチッ』と音がするまで差し込みます。はずすときは、ラッチを押しながらB方向に抜いてください。



### 2 ライトをつける

- スイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。
- 電池残量表示ランプが緑色に点灯するのを確認します。点灯しない場合は蓄電池の残量が少なくなっていますので充電してください。



## ⚠ 注意


- ライト点灯時、電池残量表示ランプが消えたりつかない場合は、蓄電池の残量が少なくなっていますので、蓄電池を交換または充電してください。そのまま使用すると、過放電保護回路によりライトが突然に消えます。ご使用中、ときどき電池残量表示ランプの点灯を確認してください。
- 長時間使用しますと、レンズが高温になりますので触れないでください。やけどをする恐れがあります。

## ● ヘッド部の角度を変える

### ⚠ 注意

- 置いて使用する場合は、安定した床や台の上に置いてください。落下した場合、けがの恐れがあります。
- 本体の折り曲げ部分を持たないでください。手が折り曲げ部分にはさまれてけがをする恐れがあります。

使用用途に応じて、ヘッド部の角度を切替えてご使用ください。ヘッド部は0°～110°まで回転でき、5段階で固定できます。



## ● 豆球を交換する

- ①豆球を交換する際、スイッチをOFFにして蓄電池をはずしてください。
- ②レンズ等が落下しないようにレンズを下に向け、フロントカバーを左に回して、フロントカバーとレンズ、反射板を外してください。

**注** レンズを落下させて破損しないように注意してください。

- ③予備球を引き抜き、古い豆球と交換してください。

**注** 次に豆球が切れたときのために、早めに、予備球をお買い求めください。

