

Hitachi Koki

日立仕上釘打機

NT 55M [エアダスタ付]

NT 55M(S) [エアダスタ付、ライト付フック]


NT 55A

取扱説明書

このたびは日立仕上釘打機をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



NT 55M

HITACHI

―――― 目 次 ―――

ページ

釘打機の安全上のご注意	2
各 部 の 名 称	9
仕 様	9
釘 の 選 び 方	10
標 準 付 属 品	11
用 途	11
作 業 前 の 準 備	12
ご 使 用 前 に	13
使 い 方	16
保 守 ・ 点 檢	25
エアコンプレッサと作業の速さ	28
使 用 潤 滑 油	29
ご修理のときは	29
全国 営 業 抱 点	裏表紙

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠警告」、「⚠注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 : 製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

釘打機の安全上のご注意

- けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警 告

作業前

① 保護メガネを使用してください。

- ・作業中は、保護メガネを使用してください。
- ・まわりの人にも保護メガネをかけさせてください。
釘を連結している接着剤や打ち損じの釘が目に当たると、けがの原因になります。

①

保護メガネ



② エアコンプレッサ以外の動力源は使用しないでください。

釘打機は、エアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（酸素、アセチレン、プロパンなど）を使用すると、爆発の恐れがあり、事故の原因になります。

②

エアコンプレッサ



③ 機体の排気音や排気空気から耳を保護するため、防音保護具を着用してください。

④ 作業環境に応じてヘルメット、安全靴などの防具を着用してください。

⑤ きちんとした服装で作業してください。


⑥ エアホースを接続する前に、次の点検をしてください。

- ・ねじがゆるんでいないこと。
- ・損傷したり、はずれている部品がないこと。
- ・さび付きなどで、正常に動作しない部品がないこと。
- ・引金がロックできること。
- ・プッシュレバーを引き出して上下させたとき、スムーズに動くこと。
- ・引き出したプッシュレバーがもとの位置に戻ること。
異常のあるまま使用すると、けがや機体の破損の原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。

④



⑥




⚠ 警 告

⑦ エアホースを接続するときは、次のことに注意してください。


- ・引金をロックする。
- ・射出口に触れたり、対象物に当てた状態にしない。
- ・射出口を人体に向けない。
誤って釘が発射した場合、けがの原因になります。

⑦



⑧ 釘を装てんする前に、エアホースを接続し、次の点検をしてください。

- ・エアホースを接続しただけで、機体内部のピストンなどの作動音がしないこと。
- ・空気漏れや異常音がしないこと。
異常のあるまま使用すると、事故やけがの原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。



⑨ 使用前に安全装置の点検をしてください。

この機体は、射出口を打ち込み対象物に当て、さらに引金を作動させないと、釘が発射されない構造になっています。

釘を装てんする前に、エアホースを接続して、引金のロックを解除し、さらにマガジンを開いて次の点検をしてください。


- ・引金を引いただけで、機体内部のピストンなどの作動音がしないこと。
- ・射出口を打ち込み対象物に当てただけで、ピストンなどの作動音がしないこと。

⑧




異常のあるまま使用すると、けがの原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。

⑨



⑩ 用途に合った作業に使用してください。

- ・この機体は、木材または類似の材料への釘打ち作業を目的とした工具です。
- ・指定された用途以外には使用しないでください。



⑪ 指定の釘を使用してください。

指定された釘以外のものを使用すると、けがや機体の故障の原因になるので使用しないでください。

⚠ 警 告


⑫ 子供を近づけないでください。

- ・作業者以外、釘打機やエアホースに触れさせないでください。
けがの原因になります。
- ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
けがの原因になります。

⑬ 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。

①




⑭ 作業する箇所に、内部配線やガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

作業中

① 指定の空気圧力で使用してください。

- ・この機体の使用空気圧力範囲は 0.44 ~ 0.78 MPa { 4.5 ~ 8 kgf / cm² } です。この範囲内で使用してください。
0.78 MPa { 8 kgf / cm² } を超えた空気圧力で使用すると、機体の破裂や損傷の恐れがあり、けがの原因になります。


②



② 人体に射出口を向けてください。

人体に射出口を向けて、誤って発射した場合、思いがけないけがにつながります。

③



③ 射出口付近に顔や手、足などの人体を近づけて作業しないでください。

誤って釘が発射したり、はね返って飛んだときなど、けがの原因になります。

④ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

- ・可燃性の液体やガス（シンナー、ガソリン、塗料、ガス類など）のある所で、釘打機やエアコンプレッサを使用しないでください。
釘を打ち込むときの火花による引火や、空気といっしょに吸引圧縮され、爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

④




⚠ 警 告

⑤ 釘を打ち込むとき以外は、引金に指をかけないでください。

- ・引金に指をかけて、持ち運びしたり、手渡しなどをしないでください。
- ・釘を装てんするときや調整などをするとときは、引金に指をかけないでください。
誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑤



⑥ エアダスタバルブを使用するときは、次のことに注意してください。

[NT 55M, NT 55M (S)]

- ・引金をロックする。
- ・人体に吹き出し口を向けてない。
- ・射出口に触れたり、対象物に当てた状態にしない。
誤って釘が発射した場合、けがの原因になります。

⑦ ノーズキャップの着脱をするときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑧ フックを使用するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。


誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑨

⑨ 次の場合は、引金をロックし、エアホースをはずしてください。


- ・使用しない場合や作業中断時、使用後。
- ・点検・修理・調整、釘づまりの直しなどの場合。
- ・釘を装てんする場合。
- ・釘打機を移動する際や手渡しする場合。
誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑨



⑩ 引金に指をかけた状態でエアホースをはずさないでください。

引金に指をかけた状態でエアホースをはずすと、次にエアホースをつないだとき、誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。




⚠ 警 告

⑪ 釘を打つときは、射出口を確実に対象物に当てるください。

- 一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。

釘がはね返ったり、機体が反発することもあり、けがの原因になります。

⑪



⑫ 作業中はまわりの人々に注意してください。

釘を連結している接着剤やテープの破片、打ち損じた釘が当たる恐れがあり、けがの原因になります。


- 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。

機体や材料などを落としたとき、事故の原因になります。

⑬ 薄い板や木材の端に釘を打たないでください。

薄い板に打つと釘が突き抜けたり、木材の角に打つと釘がそれたりして、けがの原因になります。


⑬



⑭ 機体の反発に注意してください。

- 硬い所に打った場合、機体がはね返ることがあるため、顔を近づけないでください。

⑮



⑯ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

転倒して、けがの原因になります。



- 高所作業のときは、釘打ち作業中に落ちることのないように十分足場の安全性を確認してください。けがの原因になります。

⚠ 警 告

⑯ 屋外での作業は、次のことに注意してください。

- ・高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに固定してください。
不意にエアホースを引っかけたりした場合、けがの原因になります。
- ・屋根などの斜面で釘を打つときは、下から上に向かって前進しながら作業してください。
後退しながら作業すると、足を踏みはずす恐れがあり、けがの原因になります。
- ・床などの水平面で釘を打つときは、前進しながら作業してください。
後退しながら作業すると、足をとられ、けがの原因になります。
- ・壁などの垂直面に釘を打つときは、上から下へ作業してください。

⑯



⑰ 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・釘打機を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、まわりの状況など、十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れているときは、使用しないでください。

⑯ エアホースをつかんで機体を移動しないでください。

⑳ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

内部の圧縮空気で破裂の恐れがあり、けがの原因になります。

㉑ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。

そのまま使用すると、けがの原因になります。

㉑







警 告


作業後

- ① 作業後は、引金をロックし、エアホースをはずしてから、釘を全部抜き取ってください。
釘を残しておくと、次に使用するときに、誤って作動させた場合など、けがの原因になります。
- ② 釘打機やエアコンプレッサ、エアセットは直射日光に長時間当てたまま放置しないでください。
- ③ 釘打機は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、釘打機は常に手入れをし、清潔に保ってください。
 - ・付属品のお手入れは、取扱説明書に従ってください。
- ④ 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
- ⑤ 部品をはずしたり、改造をしないでください。
安全性が損なわれ、けがの原因になります。
- ⑥ 釘打機の修理は、専門店に依頼してください。
 - ・修理は、必ずお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

①



各部の名称



仕様


動力形式	ピストン往復動式
使用空気圧力	0.44~0.78 MPa {4.5~8 kgf/cm ² }
能 力 (使用釘)	仕上釘 T1015、T1020、T1025、T1030、T1035 T1040、T1045、T1050、T1055 超仕上釘 T1015U、T1020U、T1025U、T1030U T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
釘の装てん数	100本(1連)
製品の大きさ	長さ248mm×高さ240mm×幅61mm
製品質量	1.25 kg [NT 55 M, NT 55 A] 1.3 kg [NT 55 M(S)]
釘送り方式	圧縮コイルばね式
使用エアホース(内径)	6mm以上

釘の選び方

この機体は、下の表に示す仕上釘と超仕上釘が使用できます。

釘は100本が1連に接着されています。

釘はこの仕上釘打機をお買い上げの販売店でお求めください。



釘の頭の色は、それぞれ4色あります。
下地材に合わせてご使用ください。
寸法はおおよその値を示しております。

(寸法単位:mm)


釘	A	B	C	D	E	材質、頭の色
仕上釘	1.9	1	1.1	1.25	15	鉄：白、茶、薄茶、ベージュ (W)(B)(LB) (Y)
					20	
					25	
					30	
					35	
					40	
					45	
					50	
					55※	

※印：ステンレスは除く

(寸法単位:mm)

釘	A	B	C	D	E	材質、頭の色
超仕上釘	1.4	1	1.1	1.25	15	鉄：白、茶、薄茶、ベージュ (W)(B)(LB) (Y)
					20	
					25	
					30	
					35	
					40	
					45	
					50	

標準付属品



- ① ケース 1個
- ② 保護メガネ 1個
- ③ 六角棒スパナ 4 mm 1個
(本体に取付けてあります。)
- ④ 油さし 1個
(釘打機・タッカ用オイル入り)
- ⑤ ノーズキャップ (A) (平打ち用) 2個
(本体に取付けてあります。)
- ⑥ ノーズキャップ (B) (フロア打ち用) 1個
(本体に取付けてあります。)

用 途

- 建築内装の化粧合板（プリント合板）の固定、巾木・回り縁打ち、ドア・窓回り止め
- 家具製造
- 薄いフロア材（厚さ 6 mm程度）の釘止め作業

注 • フロア材の釘止めは、仮止めとして使用し、必ず接着剤を併用してください。

• 相手材の形状や硬さによっては、上手に打てない場合がありますので、試し打ちして確認の上、使用してください。

作業前の準備

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に次の準備をすませてください。

1. エアホースの準備

この機体に使用できるエアホースの内径は 6 mm以上です。エアホースをエアコンプレッサにしっかりと接続してください。

注 • エアホースの長さは、30m以内のものを使用してください。

エアホースが長いと圧力が降下して十分な打ち込み力が得られません。

2. エアコンプレッサ内のドレンを除去する

水や油が内部にたまると、さびの発生などで故障の原因になります。

ご使用前後には、エアコンプレッサの空気タンクのドレン抜きをゆるめて、内部にたまつた水や油を除去してください。乾燥した清浄な圧縮空気を使用してください。(詳細はエアコンプレッサの取扱説明書をご参照ください。)

3. 釘の準備

用途に合った釘を準備してください。(10 ページ参照)

4. 安全点検

警 告

- 子供など作業者以外は近づけないでください。
- ねじ類がゆるんでいないことを、十分に点検してください。
- 損傷したり、はずれている部品や、さび付きなどで、正常に動作しない部品がないことを点検してください。

25 ページの「保守・点検」を参照し、必ず行なってください。

ご使用前に

⚠ 警告

- ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

1. 空気圧力の確認

⚠ 警告


- ・この機体の使用空気圧力の範囲は0.44～0.78 MPa {4.5～8 kgf/cm²} です。この範囲内で使用してください。

空気圧力は、釘打ち込み能力（釘の長さ、部材の硬さなど）に合わせて、0.44～0.78 MPa {4.5～8 kgf/cm²} の範囲で調整し使用してください。空気圧力が0.44 MPa {4.5 kgf/cm²} 未満または0.78 MPa {8 kgf/cm²} を超えると機体の性能、寿命、安全に影響しますので、使用空気圧力の範囲内で使用してください。

2. 引金のロック機構について

⚠ 警告

- ・釘を打ち込むとき以外は、引金をロックしてください。



この機体には、引金を引けなくするロック機構がついています。

ロックレバーを「ロック」の位置にすると引金がロックされます。

打つときはロックレバーを回して「フリー」の位置に、打たないときは「ロック」の位置にしてください。

3. 給油について

月に1～2回程度、給油してください。

給油は、2 mL {2 c.c} 程度の油をエアホース取付口から入れてください。

油は付属の油をご使用ください。その他、使用できる油を29ページに示しますので、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。


この機体のピストン摺動部は特殊材料の採用により、使用前後に毎日給油する必要はありません。しかし、圧縮空気中のごみが摺動部にたまると動作が鈍くなります。油をさすと、たまたまごみが除去されるとともに機体の寿命向上、性能維持に効果がありますので月に1～2回程度の給油をお勧めします。

4. プッシュレバーの動作確認

警 告

- ・プッシュレバーの動作を確認するときは、引金をロックしてください。


プッシュレバーのつまみを上下させ、プッシュレバーとノーズがスムーズに摺動することを確認してください。動作が悪いときは、プッシュレバーの摺動部を清掃し、付属の油を注油してください。



5. エアホースを接続する

警 告

- 機体にエアホースを接続するときは、次のことに注意してください。
- ・引金をロックする。
 - ・射出口を台や床などの対象物に当たった状態にしない。
 - ・射出口を人体に向けない。




- エアプラグからダストキャップをはずします。
- ごみやほこりが内部に入らないよう、エアプラグの口元のごみをふき取ります。
- エアソケットをエアプラグにしっかりとさし込んでエアホースを接続します。

6. 釘を入れる


!**警 告**

- ・釘を装てんする場合は、引金をロックし、エアホースをはずしてください。



注 • 釘は 5 本以上連結されたものを使用してください。

○ ストップレバーを軽く押して、マガジンカバーを静かに引き出します。




○ 釘の足先をマガジン下部の溝に入れ、その後、釘の接着脛部をマガジンの凹凸面に突き当てます。

○ マガジン内の釘を指でブレードガイドの中へ送り込みます。

○ マガジンカバーの後部を前方に押して、釘がマガジンの凹凸面から浮き上がらないことを確認しながら、元通りに閉じます。

- 注** • 長さの違う釘を同時に装てんしないでください。



注 • この機体は 15 mm から 55 mm までの長さの釘が無調整で使用できますが、いずれの長さの釘も足先をマガジン下部の溝底に突き当てるください。

使　い　方

⚠ 警　告


- ・作業中は、必ず保護メガネを使用してください。
- ・作業中は、まわりの人の安全確保にも十分注意をはらってください。
- ・人体に射出口を向けないでください。
- ・射出口付近に顔や手、足などの人体を近づけて作業しないでください。
- ・一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。
- ・フックを使用するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

注 • 低温時に使用すると、機体の動作が悪くなることがあります。

○ 安全装置について

この機体は、射出口を打ち込み対象物に当て、さらに引金を作動しないと、釘が発射されない構造になっています。したがって、引金を引いただけのとき、または、射出口を打ち込み対象物に当てただけでは、釘は発射しません。これは、誤って引金を引いたり、射出口を押し当てただけで、釘が発射されることを防ぐためです。

1. ロックレバーを「フリー」の位置にする




ロックレバーを回して「フリー」の位置に合わせてください。


2. 釘の打ち方

⚠ 警　告

- ・引金を引くときは、他の指でプッシュレバーなどを固定しないようにしてください。
誤って釘が発射した場合、けがの原因になります。



(次ページにつづく)



釘を打つ所に射出口を軽く押し当てて
引金を引けば一撃で打ち込めます。

(1) フロア(床張り)打ち作業

⚠ 警 告

- ・ノーズキャップを着脱するときは、必ず引金をロックし、エアホースをはずしてください。(20ページ参照)

フロア(床張り)打ち作業をする前に、フロア用ノーズキャップ(B)の凸部(3箇所)がノーズの凹部(3箇所)と一致するように取付け使用します。

(20ページ参照)

フロア打ち作業はフロア材の浮上がりを防止するため、19ページの表の右下図のように機体の打ち込み角度は約45°にし、ノーズキャップ(B)(フロア打ち用)の先端凸部をフロア材のさね(凹部)に確実に当てて打ち込むようにしてください。

- 注** • フロア打ち作業は、フロア材の浮上がりを防止するため、フロア材を接着剤で貼り付けた上で行ってください。

(2) 作業中断時、使用後のご注意

⚠ 警 告

- ・使用しない場合や作業中断時、使用後は引金をロックし、エアホースをはずしてください。
- ・作業後は、エアホースをはずしてから、釘を全部抜き取ってください。

- 注** • 作業後は、エアコンプレッサの空気を抜いて、空気圧力を0にしてください。ドレン抜きをゆるめると、タンク内のドレンが除去されると同時に、圧縮空気が抜けて空気圧力が0になります。


3. 打ち込み深さの調整



警 告

- 打ち込み深さは、アジャスタによって調整します。アジャスタを調整するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。
- アジャスタを調整するときは、射出口を下に向け、顔や手・足などの人体がないことを確認してください。

(1) アジャスタの調整



この機体は、アジャスタを回すことにより、打ち込み深さを調整できます。

試し打ちし、釘が沈みすぎるとときはアジャスタを浮く方(マーク)に回します。

釘の頭が浮くときはアジャスタを沈む方(マーク)に回します。

アジャスタは、1回転させごとに0.75 mm移動します。

注

- 打ち込み深さは、使用空気圧力によっても調整できるので、アジャスタの調整と併用してください。釘が沈みすぎのような高い圧力で使用すると機体の寿命を早めます。

(2) 空気圧力、アジャスタ調整の目安

- まず下表を目安にアジャスタ、使用空気圧力をセットします。
- 試し打ちし、釘が沈みすぎたようでしたら、アジャスタを浮く方に調整します。
- 釘の頭が浮くようでしたら、空気圧力を高い方に調整します。

使用空気圧力、アジャスタ位置の目安


使 用 釘	使 用 空 気 圧 力	ア ジ ャ 斯 タ の 位 置
T1015～T1025(U)	0.49 MPa {5 kgf / cm ² }	最も沈む方向に回してセットする。
T1030～T1040(U)	0.59 MPa {6 kgf / cm ² }	
T1045～T1055(U)	0.69 MPa {7 kgf / cm ² }	

4. 空打ち防止機構について

この機体は釘がなくなったあの空打ちを防ぐため、空打ち防止機構を備えています。釘がなくなると、引金が引けなくなります。

注

- ・釘がなくなり、引金が引けない状態で引金を強く引くと、空打ち防止機構が誤動作し、空打ちすることがありますので、強く引きすぎないように注意してください。
- ・マガジンカバーを開くと空打ち防止機構が無効になります。空打ちを続けると各部に影響を与えるので、空打ちをしないよう注意してください。



- ・釘を打つときはロックアームに触れないでください。
空打ち防止機構の誤動作の原因になります。
- ・空打ち防止機構が誤動作すると、引金が引けなくなったり、空打ちがあります。このときは、25ページの「保守・点検」の項を参照してください。

5. ノーズキャップの使い方



警 告


- ・ノーズキャップの着脱をするときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

この機体には用途に合わせて、2種類のノーズキャップが付属されています。

名 称	形 状	用 途	使用方法
ノーズキャップ(A)		平打ち	
ノーズキャップ(B)		フロア (床張り)	

軟らかい材料への作業のときは、ノーズにノーズキャップ(A)を取付けます。

表面をノーズで傷付けるのを防止できます。



(1) ノーズキャップの着脱

ノーズキャップはノーズに押し込むだけで取付けできます。ノーズキャップの穴部を機体の前方にして、凸部（3箇所）がノーズの凹部（3箇所）に合うように取付けてください。（上の左図）

取りはずすときは、ノーズキャップを指で引っ張り、取りはずします。

取りはずしにくいときは、ノーズのすきまにθドライバーなどの細い棒を入れ、取りはずします。

(2) ノーズキャップの保管


取りはずしたノーズキャップは、マガジンカバーを開き、穴部をマガジンステーの軸部にさし込んで保管してください。（上の右図）

6. エアダスタバルブの使い方【NT 55 M、NT 55 M(S)】



警 告

- ・エアダスタバルブを使用するときは、必ず引金をロックしてください。
- ・人体に吹き出し口を向けないでください。
- ・射出口を対象物に当てたまま、エアダスタバルブを使用しないでください。



この機体は、作業中に発生する木くずなどを吹きとばすためのエアダストを備えています。

親指でエアダスタバルブを押して使用してください。


- 注**
- ・エアダスタバルブを長時間使用すると、一時的に打込み力が低下する場合があります。このときは、空気の供給圧力が安定してから作業を始めてください。

7. 排気方向の考え方



警 告

- ・排気方向の調整をするときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。



排気口の向きは、ハイキカバーを回すことにより 360° の範囲で変えることができます。

8. ライト付フックの使い方 [NT 55 M(S)だけ]



警 告

- ・ライト付フックを腰ベルトに掛けて機体を運ぶときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。




注 意

- ・ライトをのぞき込んで、直接ライトの光を目当てないでください。
ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。

ライト付フックは


- ・作業の合間に腰ベルトなどに吊下げるフックの役目
- ・暗い場所で釘打ち作業する際の補助用ライトの役目
の 2 つの機能を持っています。

(1) フックとしての使い方



- フックを矢印 (A) の方向 (手前側) に引き出します。
- フックを矢印 (B) の方向に回転させます。
- 左図の 1 から 3 のいずれかの位置で、
フックをはなしてください。
中間の位置には調整できません。

(2) 補助用ライトとしての使い方



○フックの位置を図中 1 の位置に合わせます。

○ライトのONスイッチで点灯、OFFスイッチで消灯します。電池消耗防止のため、小まめに消してください。このライト付フックには消し忘れ防止のため、15分後に自動的に消灯する回路を組み込んであります。

○ライトの点灯時間の目安

単5マンガン乾電池………約15時間（1回3分で300回）

単5アルカリ乾電池………約30時間（1回3分で600回）


上記時間は目安です。

また、このフックにはお試し用としてマンガン乾電池が入っています。


(3) 電池の交換のしかた

! 注 意


- ・液漏れ、発熱、故障の原因になるため、下記のこととに注意してください。
電池のプラス電極（+）、マイナス電極（-）を正しく入れてください。
電池は2本同時に交換してください。古い電池と新しい電池を混合しないでください。
使い切った電池は、すぐにフックから取り出してください。
- ・電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中に入れないでください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・電池の仕様表示に従って正しく使用してください。



○機体をしっかりと支え、コイン（10円玉など）または、お手持ちのΘドライバーを使用してねじをはずします。
ねじをはずすとフックとスプリングがはずれます。



○フックのねじを⊕ドライバー(No. 1)ではさし、矢印方向へ押しながらフックカバーを取りはずします。




○電池を取り出し、新しい電池を入れます。(フック本体の電池室の表示に合わせ、⊕⊖を正しく入れてください。)

○フック本体の凹部とフックカバーの凸部を合わせながら矢印方向と反対方向に押し込み、フックカバーを取付け、ねじを締付けます。

電池は、市販品の単5、1.5Vをご使用ください。

注 ねじの締過ぎに注意してください。




9. フックの向きの変え方 (NT 55 M、NT 55 A)

⚠ 警 告

- フックの向きを変えるときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

フックは2方向に向きを変えることができます。向きを変えるときは、
④ ドライバーでねじをはずし、フックの取付け位置を変えてから、再び組込んでください。



[裏から見た図]

10. 釘の取扱い方

注

- 釘の扱いをていねいにしてください。

釘を落とすと、連結部が切れます。また、そのままの状態で使用すると釘送り不良により、空打ち、釘づまりなどが発生するため、使用しないでください。

- 釘は長時間外気や直射日光にさらさないでください。さびの発生や、連結部に不具合が生じる場合があるので、使用しないときは釘梱包箱などに入れてください。


保守・点検

⚠ 警 告

- ・釘づまりを直すときや点検・手入れの際は、引金をロックし、エアホースをはずし、釘を全部抜き取ってください。

1. 釘づまりの直し方

- マガジンに入っている釘を全部抜きます。
- マガジン後部に収納してある六角棒スパナ 4 mmを使用してノーズまたは、ガイドプレート (A) をはずします。
- プッシュレバーとノーズとガイドプレート (A) の案内溝につまつた釘、接着剤、破片、木くずなどを \ominus ドライバーなどで取り除きます。



組立後、プッシュレバーとノーズを引き出してスムーズに上下動することを確認してください。

- 注** • ドライバブレードの先端が摩耗すると、釘づまりが発生しやすくなります。釘づまりが多発するようでしたら修理を依頼してください。

2. 各部取付けねじの点検

各部取付けねじでゆるんでいるところがないか、定期的に点検してください。ゆるんでいるところがある場合は、締め直してください。

3. ごみ・ほこりの防止


使用しないときはエアプラグにダストキャップをつけ、機体内にごみが入るのを防いでください。

4. プッシュレバーの点検

プッシュレバーのつまみを上下させ、プッシュレバーとノーズがスムーズに摺動することを確認してください。


プッシュレバーの摺動部は掃除し、ときどき付属の油を注油してください。

油を注ぐことによりスムーズに動作すると同時にさび止めにもなります。



5. マガジンの点検


マガジン内をときどき掃除してください。マガジンカバーを引き出して、溝の中にたまつた釘の接着剤、ごみ、木くずなどを取り除いてください。



注

- 釘案内溝が汚れると、釘を送るネイルフィーダの動きが悪くなり、空打ちが発生しやすくなります。空打ちが多発するときは、釘案内溝にたまつた釘の接着剤、木くずなどを取り除き、付属の油を全体にうすく塗布してください。

6. 引金部の点検




引金部の摺動部はときどき掃除し、付属の油を注油してください。

油を注ぐことによりスムーズに動作すると同時にさび止めにもなります。


7. 空打ち防止機構の点検

空打ち防止機構が円滑に作動するよう、ロックアームの回動部に付属の油として注油し、指でロックアームを上下させてください。

その後、マガジンカバーを閉じて引金が引けないこと、マガジンカバーを引き出して引金が引けることを確認してください。



8. マフラの点検



この機体は、排気時の騒音やほこりの巻き上げを少なくするため、排気部にマフラを内蔵しています。


マフラが目づまりや破損したときは、マフラを交換してください。

マフラ交換の際は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに依頼してください。

9. 作業後の保管は

⚠ 警 告

- 作業後は、釘を全部抜き取ってください。



注 • エアプラグにダストキャップをさし込むときは、機体をさかさにして十分水抜きしてからさし込んでください。

○作業後、機体の内部にごみやほこりが入らないよう、ダストキャップをエアプラグにさし込み、ケースに入れて保管してください。機体と付属品は図のようにケースに入れてください。

○長期間使用しない場合は

- ・さび防止のため、エアホース取付口から給油し、マガジンカバーを開いて2、3回空打ちして油を内部に行き渡らせてください。
 - ・鉄の部分やバルブの部分には油をうすく塗布してください。
 - ・油は、付属の油をご使用ください。その他、使用できる油を次ページに示しますので、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。
- 気温が下がると、ゴム製部品の収縮で空気が漏れ、始動が悪くなる場合がありますので暖かい場所に保管してください。
- お子様の手の届かない乾燥して場所に保管してください。

エアコンプレッサと作業の速さ

エアコンプレッサは、使用する作業の速さ（毎分合計打ち込み本数）と使用空気圧力（MPa）の関係により、下表を目安に最適な機種を選定してください。

作業の速さ（毎分合計打ち込み本数）

エアコンプレッサ	0.44～0.49 MPa [4.5～5 kgf/cm ²]	0.49～0.59 MPa [5～6 kgf/cm ²]	0.59～0.69 MPa [6～7 kgf/cm ²]	0.69～0.78 MPa [7～8 kgf/cm ²]
EC 6 SA 1	135～125 本	125～105 本	105～ 75 本	75～ 40 本
EC 713				
EC 813	150～140 本	140～120 本	120～ 90 本	90～ 50 本
EC 922	160～150 本	150～130 本	130～100 本	100～ 60 本
EC 1430 H	240～230 本	230～200 本	200～150 本	150～ 90 本

たとえば、0.59 MPa [6 kgf/cm²] の圧力で1分間に120本の速さで打ち込む場合（1秒間に2本）は、上の表からEC 813のエアコンプレッサが必要となることがわかります。

使用潤滑油

使用潤滑油は、日立釘打機・タッカ用オイルをおすすめします。この油も含め使用可能な潤滑油は下表のとおりです。

油 の 種 類	銘柄および品名	
日立釘打機・タッカ用オイル	—— [別途販売しております]	
その他の オイル 〔市販品〕	ベビコン油	日立ベビコン用オイル
	エンジンオイル	エンジンオイル各銘柄 SAE 10W、SAE 20W
	タービン油	タービン油各銘柄 ISO VG 32～68 (# 90～# 180)

- 注** • 潤滑油は必ず上表の油を使用してください。
不適正な油を使用すると動作不良の原因になります。

ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工具電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。
その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

※ (外観などの一部を変更している場合があります。)

メ

モ

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日	販売店
製造番号(No.)	電話番号

- 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

● 全国 営業 拠 点

営業本部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターナショナルビル） ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目（日生ビル） ☎(011) 271-4751(代)
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東京支店	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターナショナルビル） ☎(03) 5783-0629(代)
中部支店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号（コスモ栄ビル） ☎(052) 262-3811(代)
北陸支店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関西支店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号（スノークリスタル） ☎(06) 4796-8451(代)
中国支店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号（第一生命ビル） ☎(082) 228-0537(代)
四国支店	〒761-0113	高松市屋島西町字百石1981 ☎(087) 841-6191(代)
九州支店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

● 電動工具ご相談窓口 —— お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-20 8822 (無料)

※携帯電話からはご利用になれません。（土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00）

電動工具ホームページ —— <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

