
HiKOKI

取扱説明書

急速充電器 UC 18YDL2

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。 で使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



お客様相談センター

【ご利用時間 9:00~18:00】 ※全日対応(土・日・祝日対応)

●フリーダイヤル

0120-20-8822 ※携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。

工機ホールディングス株式会社

〒108-6018 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) 営業本部 TEL(03)5783-0626(代) 電動工具ホームページ —— https://www.hikoki-powertools.jp

部品コード C99255803 304 N.G.F

| | 注意

- ③ 充電しない場合は、きちんと保管してください。
 - ●乾燥した場所で、子供の手の届かない所または鍵のかかる所に保管してください。 ●温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。
- (4) コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引いてコンセントから抜いたりしないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - ●コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。
- ⑤ 注意深く手入れをしてください。
 - ●各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
 - ◆充電する前に、充電器および電源プラグやコードを点検し、損傷している場合には修理してください。
 - ●延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ⑥ 屋外使用に合った延長コードを使用してください。 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長 コードを使用してください。
- ⑦ 風窓はふさがないでください。
- ⑧ 修理は、専門店に依頼してください。
 - ●サービスマン以外の人は、分解・修理・改造をしないでください。
 - ●異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
 - ●この充電器は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ●修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ⑨ USB ケーブルが損傷していないことを確認してください。

USB 機器との接続時のご注意

予期できない問題が生じた場合、接続した USB 機器の内部に保存されているデータが破損や消失する可能性があります。 万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。

なお、USB機器との接続において、USB機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

充電器の安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故や、蓄電池の発熱、発火、破裂を未然に防ぐために、 次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。

⚠警告

- (1) 指定の蓄電池を充電してください。
 - この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の蓄電池を使用して ください。
- ② 正しく充電してください。
- 定格表示してある電源で使用してください。直流電源、変圧器などを使用しないでください。
- ●指定(仕様)の使用温度範囲外では、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。
- 換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などでおお わないでください。
- ③ 蓄電池の端子間を短絡(ショート)させないでください。
- - 端子部にほこりや鉄粉、水分が付着していないことを確認してください。
 - 付着している場合は、取り除いた後に使用してください。
- ⑤ 感電に注意してください。
 - ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
- ⑥ 充電しないときや、準備・保守・点検する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑦ 充電する場所や保管場所の周囲状況も考慮してください。
 - ●雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。
- ●可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管を しないでください。
- (8) 蓄電池を火の中に投入しないでください。 破裂して、有害物質が出る恐れがあります。

- (1) 充電する場所は、いつもきれいに保ってください。
- (2) 子供を近づけないでください。
 - ●作業者以外、充電器のコードに触れさせないでください。
- ・安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独 で使用しないでください。

什 様

形 名	UC 18YDL2			
充 電 可 能蓄 電 池	リチウムイオン電	7イプ蓄電池 18**シリーズ) 14**シリーズ)		
入力電源	単相交流	50 / 60 Hz 共用 電	圧 100 V	
充電電圧	14.4 V ま	たは 18 V	18 V	
充 電 電 流	12.0 A	6.0 A	12.0 A	
	標準タイプ	薄型軽量タイプ	マルチボルトタイプ	
満充電時間*1 (実用充電*2)	BSL 1460 : 約30分 BSL 1860 (約21分) BSL 1450 : 約25分 BSL 1850 (約19分) BSL 1850 (約19分) BSL 1440 : 約20分 BSL 1840 (約15分) BSL 1430 : 約15分 BSL 1830 (約11分)	BSL 1840M:約40分 (約30分) BSL 1430C:約30分 BSL 1830C:(約21分) BSL 1425 :約25分 BSL 1825 :(約19分) BSL 1420 :約20分 BSL 1820 :約20分 BSL 1820 :約15分 BSL 1415 :約15分 BSL 1415 :約15分	BSL 36A18 BSL 36A18B. 約25分 BSL 36A18X (約19分) BSL 36A18BX BSL 36B18 BSL 36B18B. 約40分 BSL 36B18X (約30分) BSL 36B18BX BSL 36C18: 約15分 BSL 36C18: 約15分	
USB端子	出力電圧:5V 出力電流:2.1A			
コード	2 心ビニールコード			
質 量	0.7 kg −10 ~ 40°C			
使用温度範囲**3				
冷 却	対応 (ファン付)			
ブ ザ ー 音	あり			

- ※1:蓄電池の充電時間は、使用環境や蓄電池の状態により充電時間が長くなるときがあります。
- ※2: 実用充電とは、満充電の約80%まで充電された状態です。
- ※3: 周囲温度が 0℃未満のときは、充電時間が長くなるときがあります。

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池を廃棄する際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。



蓄電池の充電方法

電源を確認する

この充電器は交流 100 V 用です。 200 V 電源や直流電源、変圧器など を使用しないでください。

コンセントを確認する

コンセントがガタついていたり、 電源プラグが抜け落ちてしまうとき は、接続しないでください。 そのまま使用すると危険です。

注 ラジオの近くで使用しないでくだ さい。ラジオに雑音が入り、聞き 取りにくくなることがあります。

電源プラグをコンセントに

充電ランプが赤の点滅を繰り返し ます。(「充電ランプの表示」参照)

- 蓄電池を充電器にさし込む
 - 蓄電池をしっかりと突き当たるま でさし込んでください。
 - 充電を開始すると、充電ランプが 青に連続点灯して、充電開始をお 知らせします。
 - 充電中は、充電容量ランプで充電容量を表示します。

実用充電が完了すると、充電ラン プが緑点滅になり、ブザーが「ピッ、 ピッ…」と5秒鳴ってお知らせし ます。

充電が終わったら

- 満充電になると、充電ランプが 緑に連続点灯し、ブザーが「ピー」 と5秒鳴ってお知らせします。
- 電源プラグをコンセントから抜き、 充電器から蓄電池を抜き取って
- 作業後の保管
- 充電器の外枠に汚れがある場合は、 石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。
- 作業後は気温50℃以下で、お子様の手の届かない乾燥した場所に 蓄電池を充電器から抜いて保管し てください。
- ガソリン、シンナー、石油、灯油 類はプラスチックを溶かす作用が あるので、汚れ落としに使用しな 注 いでください。



● 充電ランプの表示

		ラン	表示内容	
	充電前	赤点滅	2秒点灯 / 0.5 秒消灯	電源にさし込んだ状態
- 充電	充電中	青点灯	連続点灯	
充電ランプ	実用充電*	緑点滅	2秒点灯/0.5秒消灯 	
赤・青・	満充電 完了	緑点灯	連続点灯 (連続ブザー音:約5秒)	
· 緑·紫)	高温待機	赤点滅	0.3 秒点灯 / 0.3 秒消灯	蓄電池の温度が高くて充電 できない (温度が下がると自動的に 充電を開始)
	充電不可	紫の 速い点滅	0.1 秒点灯/0.1 秒消灯	充電器または蓄電池の端子 部に異物が入っている

※ 実用充電とは、満充電の約80%まで充電された状態です。

注 一度充電が完了した後、次の充電まで5分程度休ませてください。 同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。

● 充電容量ランプの表示

ランプの 表示 (赤)						
充電容量	20% 未満	40% 未満	60% 未満	80% 未満	実用充電 完了	満充電完了

充雷容量表示は、使用環境、蓄雷池の状態などにより異なります。

|注 | 満充電完了後、約10秒後に充電容量ランプは消灯します。

USB 機器の充電方法

弊社のリチウムイオン電池から携帯電 話などを充電することができます。

- USB 機器と蓄電池の充電を同時 に行うと、充電時間が長くなり ます。
 - ●USB機器を充電しないときは、 USB 電源スイッチを OFF にし て、USB 機器を充電器から取り はずしてください。

USB 機器の蓄電池寿命(充電回 数)を縮める原因になります。

• USB 機器の種類によっては、充電 できない場合があります。

USB 電源スイッチを ON にする USB電源ランブ

USB 電源スイッチ を ON にすると USB 電源ランプが 点灯します。



LISR電源スイッチ

USB ケーブルを接続 する

ゴムカバーをめくり、充電する USB 機器に合った市販の USB ケーブル を USB 端子に奥までしっかりとさ し込みます。

運 電源プラグをコンセントにさし込んでいない場合、蓄電池の容量がなくなると、USB電源ランプが消灯 して出力が停止します。

USB 電源ランプが消灯したときは、電源プラグをコンセントにさし込むか、蓄電池を交換してくだ さい。

····· 1 2 **⋖**···· 3 3 ◀…

充電方法を選択する

充電方法は以下の3通りが可能です。

充電機器 供給雷源 1 蓄電池 1 USB 機器 **2** 100 V コンセント **2** USB 機器 3 蓄電池と 3 100 V コンセント USB 機器

充電方法に応じて、蓄電池を充電器 にさし込むか、電源プラグをコンセ ントにさし込みます。

充電が終わったら

- USB 機器の充電が終わっても、 USB 電源ランプは消えません。 充電状態は USB 機器で確認して ください。
- USB 電源スイッチを切り、電源ブ ラグをコンセントから抜きます。
- 充電器から蓄電池を抜き取り、 USB 端子にゴムカバーを被せて ください。

充電が開始しない

故障診断

「故障診断」で対応できない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。 また、蓄電池が原因の場合もありますので、充電器と蓄電池を組でご持参ください。

状 況	原因	対 策	
充電ランプが紫の速い点 滅を繰り返し、蓄電池の 充電を開始しない	蓄電池の取付け部、または 蓄電池の端子部に異物が 入っている	異物を取り除いてください。	
754 2554 0500	蓄電池が突き当たるまで、 さし込まれていない	しっかりとさし込んでください。	
充電ランプが赤く点滅して、蓄電池の充電を開始 しない	蓄電池が高温になっている	蓄電池の温度が下がると自動的に充電を開始しますが、蓄電池を風通しのよい日影などで冷ましてから、充電することをお勧めします。	
満充電をしても、蓄電池の 使用時間が短い	蓄電池の寿命が尽きた	蓄電池を新品と交換してください。	
蓄電池の充電時間が長い	蓄電池や充電器の温度、周囲 気温などが極端に低い	室内など暖かい場所で充電してください。	
	充電器の風窓がふさがった状態になっているため、充電器 内部が高温になっている	風窓がふさがっていないようにして ください。	
	冷却ファンが回っていない	販売店に修理を依頼してください。	
USB電源ランプが消灯し	蓄電池の電池残量が少なく	電池残量がある蓄電池と交換してく ださい。	
て、USB 機 器 の 充 電 が 停止した	なった	充電器の電源プラグをコンセントに さし込んでください。	
USB 機器の充電が完了しても、USB 電源ランプが 消灯しない	USB 機器の充電ができる 状態にあることを緑色の点灯 で表示している	故障ではありません。	
USB 機器の充電状態がわからない	充電が完了してもUSB電源 ランプが消灯しない	充電中の USB 機器で確認してくだ さい。	
USB機器の充電が途中で 一時停止した	蓄電池を供給電源にして USB機器を充電中に、充電器 の電源プラグをコンセント にさし込んだ	故障ではありません。 充電器が供給元電源を判別するため 約5秒間USB機器の充電を停止し	
hd La IT O/C	コンセントを供給電源にして USB 機器を充電中に、 蓄電池をさし込んだ	利3 が同 USD 城路の元电を停止します。	
蓄電池とUSB機器を同時に充電中、USB機器の充電が途中で一時停止した	蓄電池が満充電となった	故障ではありません。蓄電池が正常 に充電完了したことをチェックして いる間、約5秒間 USB 機器の充電 を停止します。	
蓄電池と USB 機器を同時 に充電する際、USB 機器の 充電が開始しない	蓄電池の電池残量が極端に 少ない	故障ではありません。蓄電池の電池 残量があるレベルに達すると、自動 的に USB 機器の充電を開始します。	

的に USB 機器の充電を開始します。